


mixcder®

User's Manual



MODEL: X5

Wired Earphone

1.Introduction

Thank you for purchasing wired stereo earphone Mixcder X5. X5 is designed for music equipped with built-in microphone and fashion appearance. Large speakers supply a deep bass and make you enjoy your favorite music in extreme comfort.

Note: Please read the user's manual carefully before using, and keep it properly for future reference.


2. Package Contents

- Wired earphone*1
- Multi-function package*1
- User's manual*1
- Ear tips*3 pairs(S/L/Dual shape)
- Ear hook*2 pairs (S/L)

3. Features

- Built-in microphone and compatible with any 3.5mm devices.
- Lightweight design allows you to listen to your music anywhere without having bulky heavy feeling.
- Support hands-free calling.

4. Product Overview



1. Ear Tip
2. Function Button(Play/Pause/Call Button)
3. 3.5mm audio pin
4. Clip

5. 2 Ways of Placement and Fit Style



Ear tips*3
pairs(S/L/Dual shape)



Ear hook*2 pairs (S/L)



Style 1:
Enjoy music at
home/office/Driving



Style 2:
For sports use, adjust the
ear hook to fit your sports.

6. Control Instructions

| Function | Operation |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Answer a call | Press the function button to answer the call |
| Reject a call | Press the function button for 1-2 seconds |
| End a call | 1. For android devices, press the function button for 1-2 seconds when answering the call. 2. For iphone devices, press the function button once to end the call. |
| Play media | Press the function button |
| Pause media | Press the function button |
| Skip to next track | Press the function button twice |
| Skip to previous track | Press the function button 3 times |

7. Take Care Your Earphone

Please read the following suggestions carefully:

- Keep dry and away from damp places to prevent damage to internal circuits of the product.
- Keep away from sunlight or hot areas, high temperatures will shorten the life of this electronic device.
- Exposure to cold may damage the internal circuit board.
- Do not drop or bang on hard surface, it may damage interior circuits.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product.
- Do not scrape the surface with sharp objects.
- Consult a qualified professional if repair is required.



Avoid exposing to
liquids and rain



Avoid exposing to
extremely temperature



Avoid soak in the
water

8. Protecting your Hearing

The earphone is held close to your ears, so loud sounds pose a potential hearing risk. It is highly recommended that setting low volume level before putting on the earphone and avoiding exposing yourself continuously to high volumes.

9. Troubleshooting

If the headphone is providing faint or no sound, check the following:

- Make sure your headphone is plugged into an available 3.5mm port, try unplugging and re-plugging the headphone's cable.
- Verify that your volume and playback settings are not muted and that the volume for these devices are at least halfway so.

10. Warranty

The X5 is covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, visit: www.mixcder.com/warranty .

11. Specifications

| | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| Microphone Spec. | Microphone Unit | $\Phi 4.0 \times 1.5 \text{mm}$ |
| | Directivity | Omni-directional |
| | S.P.L | $-42 \pm 3 \text{dB S.P.L at 1KHz}$ |
| | Impedance | $\leq 2.2 \text{K}\Omega$ |
| | Operating Voltage | 1-10V |
| Speaker Spec. | Speaker Diameter | $\Phi 12.4 \pm 0.3 \text{mm}$ |
| | Impedance | $16\Omega \pm 15\%$ |
| | Frequency Response | 20Hz-20KHz |
| | S.P.L | $80 \pm 3 \text{dB S.P.L at 1KHz}$ |
| | THD | $< 3\% (200\text{Hz}-10\text{KHz}, 1\text{mW})$ |

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

1. Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des verdrahtete Stereokopfhörers Mixcder X5 . X5 ist für die Musik entworfen, ausgestattet mit eingebautem Mikrofon und Mode Aussehen. Großer Lautsprecher liefert einen Super Bass und machen genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in extremen Komfort .

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie es nutzen, und Sie sie richtig für die Zukunft zu halten.


2. Verpackung Inhalt

- Wired Kopfhörer * 1
- Multifunktionale Verpackung*1
- Betriebsanleitung*1
- Eartips * 3 Paare (S / L / Dual-Form)
- Ohrhaken * 2 Paare (S / L)

3. Eigenschaften

- Integriertes Mikrofon und kompatibel mit allen 3,5-mm-Gerät.
- Leichtes Design ermöglicht es Ihnen, überall, um Ihre Musik zu hören, ohne sperrig schweres Gefühl haben.
- Freisprechen Unterstützen.

4. Produkt Übersicht



1. Eartips
2. Funktionstaste (Abspielen/Pause/ Anrufknopf)

3. 3,5-mm Audio-stecker

4. Hemdenclips

5. 2 Wege der Platzierung und Fit-Art



Eartips * 3 Paare
(S / L / Dual-Form)



Ohrhaken * 2 Paare (S / L)



Style 1:
Genießen Sie Musik zu
Hause /im Büro / Fahren



Style 2:
Für den sportlichen Einsatz,
stellen Sie den Ohrhaken Ihr
Sport zu passen.

6. Anweisungen zur Steuerung

| Funktion | Bedienung |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anruf beantworten | Drücken sie die Funktion Taste, um anruf anzunehmen |
| Anruf ablehnen | Drücken und halten Sie die Funktion Taste für 1-2 Sekunden |
| Anruf beenden | 1. Für Android-Geräte: drücken Sie die Funktionstaste für 1-2 Sekunden, wenn Sie den Anruf beantworten. 2. Für iPhone Geräte: drücken Sie die Funktionstaste einmal, um den Anruf zu beenden. |
| Play-Medien | Drücken sie die Funktion Taste |
| Pause Medien | Drücken sie die Funktion Taste |
| Zur nächsten Piste | Drücken sie die Funktion Taste zweimal |

7. Pflege Ihres Kopfhörers

Bitte lesen Sie die folgenden Vorschläge sorgfältig:

- Behalten Trocken und feuchten Orten entfernt Schäden an inneren Schaltungen des Produkts zu verhindern.
- Behalten Weg von Sonnenlicht oder heißen Umgebungen, hohe Temperaturen wird die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen.
- Belichtung Zu Kälte kann die interne Platine beschädigen.
- Nicht fallen lassen oder auf harte Oberfläche schlagen, es kann innere Schaltkreise beschädigen.
- Keine verwenden Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung des Produkts.
- Nicht kratzen die Oberfläche mit scharfen Gegenständen.
- Konsultieren Einen qualifizierten Fachmann, wenn eine Reparatur erforderlich ist.



Nicht Flüssigkeiten
und Regen aussetzen



Nicht extremen
Temperaturen
aussetzen



Vermeiden Sie es, ihn
in Wasser zu tauchen

8. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wie empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen.

9. Fehlerbehebung

Wenn der Kopfhörer produzieren schwacher oder gar kein Ton ist, prüfen Sie folgendes:

- Stelle sicher Sie einen Kopfhörer in einen freien 3,5-mm-Anschluss angeschlossen ist, versuchen Sie aus- und einstecken das Kopfhörerkabel
- überprüfen, dass Ihre Lautstärke und Wiedergabe-Einstellungen nicht stumm geschaltet sind und dass das Volumen für diese Geräte zumindest halb so

10. Technische Daten

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Mikrofon Daten | Mikrofon | $\Phi 4.0 \times 1.5 \text{mm}$ |
| | Richtwirkung | Omnidirektionale |
| | Empfindlichkeit | $-42 \pm 3 \text{ dB S.P.L bei 1KHz}$ |
| | Impedanz | $\leq 2.2 \text{K}\Omega$ |
| | Betriebsspannung | 1-10V |
| Lautsprecher Daten | Lautsprecher Durchmesser | $\Phi 12.4 \pm 0.3 \text{mm}$ |
| | Impedanz | $16 \Omega \pm 15\%$ |
| | Frequenzbereich | 20Hz-20KHz |
| | Empfindlichkeit | $80 \pm 3 \text{dB S.P.L bei 1KHz}$ |
| | Totale harmonische Verzerrung | $< 3\%$ (200Hz-10KHz, 1mW) |

Hinweis: Feature und Spec. können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1. Введение

Благодарим Вас за покупку проводной гарнитуры Mixcder X5. Стильная гарнитура X5 с встроенным микрофоном предназначена для прослушивания музыки. большой динамики обеспечивают прекрасную передачу басов и позволят вам наслаждаться любимой музыкой с высочайшим комфортом.

Примечание: Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


2. Содержимое упаковки

- проводная гарнитура*1
- Многофункциональная упаковка*1
- Руководство по эксплуатации*1
- Ушные наконечники * 3 пары (S / L /Двойная форма)
- крюк уха * 2 пары (S / L)

3. Особенности

- Встроенный микрофон совместим с любым устройством с аудиовходом 3,5 мм.
- Благодаря легкому весу, вы можете слушать музыку в любом месте без ощущения тяжести и громоздкости.
- Поддержка вызовов в режиме "hands-free".

4. Обзор



RU-1

1. Ушные наконечники
2. Многофункциональная кнопка (Воспроизведение / Пауза/ Кнопка вызова)
3. Разъем 3,5 мм аудио
4. Застежки на одежду

5. 2 способа размещения и Fit Style



Ушные наконечники *
3 пары (S / L /Двойная форма)



крюк уха * 2 пары (S / L)



Стиль 1:
Наслаждайтесь музыкой у себя дома / офиса / вождения



Стиль 2:
Для занятий спортом , отрегулировать ушной крючок, чтобы соответствовать вашим спортом

6. Инструкции по управлению

| Функция | Действие |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответить на вызов | нажмите кнопку питания, чтобы ответить на вызов |
| Отклонить вызов | Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1-2 секунд |
| Закончить вызов | 1. Для Android устройств, нажмите функциональную кнопку в течение 1-2 секунд при ответе на вызов. 2. Для iPhone устройств, нажмите функциональную кнопку один раз, чтобы завершить вызов. |
| Воспроизвести медиа файлы | Нажмите кнопку питания |
| Пауза медиа файлы | Нажмите кнопку питания |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Перейти к следующему треку | Нажмите кнопку питания дважды |
| Перейти к предыдущему треку | Нажмите кнопку питания 3 раза |

7. Уход за наушниками

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со следующими инструкциями:

- Храните в сухом месте, подальше от влажных сред, чтобы предотвратить повреждение внутренней схемы устройства.
- Храните вдали от прямых солнечных лучей или горячих зон, так как высокие температуры сократят срок службы этого электронного устройства.
- Воздействие холода также может привести к повреждению внутренней схемы устройства.
- Избегайте падений устройства и ударов о твердую поверхность, так как это также может привести к повреждению внутренней схемы устройства.
- Не используйте сильнодействующие химические реагенты при чистке устройства.
- Не скоблите поверхность острыми предметами.
- Обращайтесь к квалифицированному специалисту, в случае если потребуется ремонт.



Избегайте попадания жидкостей и дождя



Избегайте высоких температур



Избегайте падения в воду

8. Защита органов слуха

Наушники находятся вблизи с вашими органами слуха, при этом громкие звуки создают потенциальный риск для них. Настоятельно рекомендуется устанавливать низкий

уровень громкости, прежде чем надеть наушники и избегать постоянно высокой громкости.

9. Поиск и устранение неисправностей

Если гарнитура производит слабый звук или звук отсутствует, проверьте следующее:

- Убедитесь, что штекер гарнитуры подключен в доступный аудиоразъем 3,5 мм, попробуйте отсоединить и снова подключить кабель гарнитуры.
- Проверьте, что в настройках вашего уровня громкости и воспроизведения не отключен звук, и что уровень звука для этих устройств установлен не менее чем наполовину от полной мощности.

10. Технические характеристики

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Характеристики микрофона | Микрофонное устройство | Ф4.0*1.5mm |
| | Направление | Всенаправленный |
| | Уровень звукового давления | -42±3дБ при 1кГц |
| | Сопротивление | ≤2.2кОм |
| | Рабочее напряжение | 1-10 В |
| Характеристики динамика | Диаметр динамика | Ф12.4±0.3mm |
| | Сопротивление | 16Ω±15% |
| | Частотная характеристика | 20 Гц-20 000 Гц |
| | Уровень звукового давления | 80±3дБ при 1кГц |
| | Суммарные гармонические искажения | <3% (200 Гц-10 кГц, 1 мВт) |

Примечание: Функции и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté casque stéréo filaire Mixcder X5. X5 est conçu pour la musique équipé d'accumulation de microphone et d'une apparence à la mode, Grand haut-parleurs fournissent une super basses et vous faire profiter de votre musique préférée dans le confort extrême.

Remarque: S'il vous plaît lire ce manuel attentivement avant d'utiliser, et de le conserver correctement pour référence future.


2. Contenu de l'emballage

- Casque filaire*1
- Emballage multifonctionnel*1
- Manuel de l'utilisateur*1
- Embouts * 3 paires (S / L / Double Forme)
- Corne oreille * 2 paires (S / L)

3. Caractéristiques

- Microphone intégré et compatible avec tout appareil de 3,5 mm.
- Design léger vous permet d'écouter votre musique partout sans avoir le sentiment lourd et volumineux.
- appeler le support mains-libres.

4. Présentation du produit



1. Embout
2. Touche de fonction (lecture / pause / bouton d'appel)
3. Prise audio 3,5 mm
4. Attache pour le chandail

5. 2 façons de placement et Ajustée



Embouts * 3 paires (S / L / Double Forme)



Corne oreille * 2 paires (S / L)



Style 1:
Profitez de la musique à la maison / bureau / conduite



Style 2:
Pour une utilisation sportive, ajuster le crochet d'oreille pour adapter vos sports

6. Instructions de contrôle

| Fonction | Opération |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Répondre à un appel | Appuyez sur le bouton de fonction pour répondre à l'appel |
| Rejeter un appel | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 1- 2 secondes |
| Terminer un appel | 1. Pour les appareils Android ,Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de fonction pendant 1- 2 secondes 2. Pour les appareils iphone, appuyez sur la touche de fonction une fois pour terminer l'appel. |
| Jouer le média | Appuyez sur la touche de fonction |
| Médias pause | Appuyez sur la touche de fonction |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Passer à la piste suivante | Appuyez sur la touche de fonction deux fois |
| Passer à la piste précédente | Appuyez sur la touche de fonction 3 fois |

7. Prendre soin de votre casque d'écoute

S'il vous plaît lire attentivement les suggestions suivantes:

- Éloignez Sec et éloignez loin des endroits humides pour éviter d'endommager les circuits internes du produit.
- Éloignez Loin de la lumière du soleil ou les zones chaudes, les températures élevées réduisent la durée de vie de ce dispositif électronique.
- Exposition Au froid peut endommager la carte de circuit interne.
- Laissez tomber ou cogner sur une surface dure, il peut endommager les circuits intérieurs.
- Utilisez de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- Grattez la surface avec des objets tranchants.
- Consultez Un professionnel qualifié si une réparation est nécessaire.



Évitez d'exposer aux liquides et à la pluie



Évitez d'exposer à des températures extrêmes



Éviter de mettre dans l'eau

8. Protéger votre ouïe

Le casque est maintenu à proximité de vos oreilles, des sons fort posent un risque potentiel pour votre audition. Il est fortement recommandé de mettre le volume à un faible niveau avant de mettre le casque et d'éviter de vous exposer en permanence à des volumes élevés.

9. Dépannage

Si le casque est la production faible ou pas de son, vérifiez les points suivants:

- Vérifiez votre casque est branché sur un port 3,5 mm disponible, essayez de débrancher et de rebrancher le câble du casque.
- vérifiez que le volume soit actif et le volume de l'appareil soit ouvert le minimum .

10. Spécifications

| | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Spéc. micro | Le microphone | $\Phi 4*1,5\text{mm}$ |
| | Directivité | Omni-directionnelle |
| | S.P.L | -42+3dB S.P.L à 1KHz |
| | Impédance | $\leq 2.2\text{K}\Omega$ |
| | Voltage | 1-10V |
| Spécifications du haut-parleur | Diamètre du haut-parleur | $\Phi 12.4\pm 0.3\text{mm}$ |
| | Impédance | $16\Omega\pm 15\%$ |
| | Gamme de fréquence | 20Hz-20KHz |
| | S.P.L | 80+3dB S.P.L à 1KHz |
| | Distorsion harmonique totale | $< 3\%$ (200Hz-10KHz, 1mW) |

Remarque : Les caractéristiques et les spécifications pourront être modifiées sans avis préalable.

1. Introducción

Gracias por la compra de auriculares estéreo con cable Mixcder X5. X5 está diseñado para la música equipado con construir-en el micrófono y la moda apariencia. Los altavoces grande proporcionan una super bajo y hacer que disfrute de su música favorita en la comodidad extrema.

Nota: Por favor, lea el manual del usuario antes de utilizar, y mantenerlo adecuadamente para futuras consultas.


2. Contenido del paquete

- Auriculares con cable*1
- Embalaje multifuncional*1
- Manual de usuario*1
- Almohadillas de los auriculares * 3 pares (S / L / forma dual)
- Del gancho del oído * 2 pares (S / L)

3. Características

- El micrófono integrado y compatible con cualquier dispositivo de 3.5mm.
- El diseño ligero le permite escuchar su música en cualquier lugar sin tener sensación de pesadez voluminosos.
- Soporte de llamada manos libres.

4. Resumen



1. Almohadillas de los auriculares
2. Función de botón (reproducción / pausa / Botón de llamada)
3. conector de audio de 3,5 mm
4. Pinzas para enganchar los auriculares en la ropa

5. 2 Formas de colocación y el estilo de ajuste



Almohadillas de los auriculares * 3 pares (S / L / forma dual)



Del gancho del oído * 2 pares (S / L)



Estilo 1:
Disfrutar de la música en el hogar / oficina



Estilo 2:
Para uso deportivo, ajustar el gancho para la oreja para satisfacer sus deportes.

6. Instrucciones de control

| Función | Operación |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contestar una llamada | Pulse el botón de función para contestar la llamada |
| Rechazar una llamada | Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1-2 segundos |
| Finalizar una llamada | 1. Para los dispositivos Android, Mantenga pulsado el botón de encendido durante 1-2 segundos al contestar la llamada. 2. Para los dispositivos iPhone, pulse el botón de función una vez para finalizar la llamada. |
| Reproducir archivos multimedia | Pulse el botón función |

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Pausar archivos multimedia | Pulse el botón función |
| Pasar a la pista siguiente | Pulse el botón función dos veces |
| Pasar a la pista anterior | Pulse el botón función 3 veces |

7. Cuidado y mantenimiento

Por favor, lea atentamente las siguientes sugerencias.

- Mantenga Seco y alejado de lugares húmedos para evitar daños en los circuitos internos del producto.
- Mantenga Lejos de la luz solar o zonas calientes, las altas temperaturas acortan la vida de este dispositivo electrónico.
- Exposure Al frío puede dañar la placa de circuito interno.
- No Deje caer ni golpee contra una superficie dura, puede dañar los circuitos interiores.
- No Use productos químicos o detergentes para limpiar el producto.
- No Raspar la superficie con objetos afilados.
- Consulte A un profesional cualificado si se requiere reparación.



Evite exponer los auriculares a líquidos o al agua de lluvia



Evite exponer los auriculares a altas temperaturas



Evite sumergir los auriculares en agua

8. Protección auditiva

Los auriculares, al colocarse cerca de sus conductos auditivos, pueden suponer un riesgo potencial para su capacidad auditiva en caso de utilizarlos a un volumen elevado. Se recomienda encarecidamente ajustar el volumen a un nivel bajo antes de colocarse los auriculares, así como evitar utilizar los auriculares a un volumen elevado de forma continua.

9. Resolución de problemas

Si los auriculares producir leve o ningún sonido, compruebe lo siguiente:

- Asegúrese De que su auricular esté conectado a un puerto disponible de 3,5 mm, intente desenchufar y volver a enchufar el cable del auricular.
- Verifique que sus ajustes de volumen y reproducción que no están en silencio y que el volumen de estos dispositivos son, al menos, la mitad de modo.

10. Especificaciones

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Especificaciones de Micrófono | Unidad de micrófono | Φ 4*1,5mm |
| | Dirección | Omni-direccional |
| | S.P.L | -42 \pm 3dB S.P.L at 1KHz |
| | Impedancia | \leq 2.2K Ω |
| | Tensión | 1-10V |
| Especificaciones de Altavoz | Diámetro del altavoz | Φ 12.4 \pm 0.3mm |
| | Impedancia | 16 Ω \pm 15% |
| | Respuesta en frecuencia | 20Hz-20KHz |
| | S.P.L | 80 \pm 3dB S.P.L at 1KHz |
| | Distorsión armónica total | < 3% (200Hz-10KHz, 1mW) |

Nota: las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato auricolare stereo cablata Mixcder X5.X5 è stato sviluppato per la musica, con un microfono integrato e un look moderno. Grazie ai grande altoparlanti con super bassi la qualità della musica è perfetta e l'ascolto estremamente piacevole.

Nota: Si prega di leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare, e tenerlo correttamente per riferimento futuro.


2. Contenuto della Confezione

- Cuffia wired*1
- Confezione Multi-funzionale*1
- Manuale d'Uso*1
- Consigli Ear * 3 coppie (S / L / forma Dual)
- Gancio orecchio * 2 coppie (S / L)

3. Caratteristiche

- Microfono integrato compatibile con qualsiasi dispositivo di 3,5 mm.
- Il design leggero permette di ascoltare musica ovunque senza pesi opprimenti.
- Supporta le telefonate viva voce.

4. Panoramica



1. Consigli Ear
2. Tasto multifunzione (Riproduzione/pausa / Pulsante di chiamata)
3. Pin audio da 3,5 mm
4. Clip per la maglietta

5. 2 Modi di collocamento e Fit Style



Consigli Ear * 3 coppie
(S / L / forma Dual)



Gancio orecchio * 2 coppie
(S / L)



Stile 1:
Goditi la musica a casa /
ufficio / drive



Stile 2:
Per uso sportivo, regolare il
gancio per l'orecchio alle proprie
sport.

6. Istruzioni di Controllo

| Funzione | Operazione |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispondere a una chiamata | Premere il tasto funzione per rispondere alla chiamata |
| Rifiutare una chiamata | Premere e tenere premuto il tasto alimentazione per 1-2 secondi |
| Chiudere una chiamata | 1. per i dispositivi Android, premere il tasto di funzione per 1-2 secondi quando si risponde alla chiamata. 2. Per i dispositivi iPhone, premere il tasto di funzione, una volta per terminare la chiamata. |
| Riproduzione | Premere il tasto funzione |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Mettere in pausa i media | Premere il tasto funzione |
| Saltare alla traccia successiva | Premere il tasto funzione due volte |
| Saltare alla traccia precedente | Premere il tasto funzione 3 volte |

7. Prendersi cura delle Cuffie

Leggere con attenzione i seguenti suggerimenti:

- Per non danneggiare i circuiti interni del prodotto, tenerlo all'asciutto e al riparo dall'umidità.
- Tenere al riparo dalla luce del sole e aree calde; le temperature elevate riducono la durata di vita di questo dispositivo elettronico.
- L'esposizione al freddo può danneggiare la scheda dei circuiti interni.
- Non far cadere e non urtare contro superfici dure, per non danneggiare i circuiti interni.
- Non utilizzare detergenti o sostanze chimiche per pulire il prodotto.
- Non graffiare la superficie con oggetti taglienti.
- Se occorre un intervento di riparazione, rivolgersi a un professionista qualificato.



Evitare di esporre a liquidi e pioggia



Evitare di esporre a temperature estreme



Evitare di immergere nell'acqua

8. Proteggere l'udito

Le cuffie sono da tenere vicine alle orecchie, pertanto i suoni elevati rappresentano un rischio potenziale. Si raccomanda vivamente di impostare un livello basso di volume prima di

mettersi le cuffie e evitare di esporsi continuamente a volume elevato.

9. Risoluzione dei problemi

Se la cuffia non riproduce suoni o il volume è debole, controllare quanto segue:

- Assicurarsi che la cuffia siano collegate in una porta di 3,5 mm disponibile, e provare a scollegare e ricollegare il cavo delle cuffie.
- Verificare che le impostazioni di riproduzione e volume non siano silenziate e che il volume per i dispositivi sia regolato quanto meno su un valore intermedio.

10. Specifiche

| | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Specifiche Microfono | Unità Microfono | Φ 4.0*1,5mm |
| | Direzione | Omni-direzionale |
| | S.P.L | -42±3dB S.P.L at 1KHz |
| | Impedenza | ≤2.2KΩ |
| | Voltaggio operativo | 1-10V |
| Specifiche Altopar- lante | Diametro Altoparlante | Φ 12.4±0.3mm |
| | Impedenza | 16Ω±15% |
| | Risposta di Frequenza | 20Hz-20KHz |
| | S.P.L | 80±3dB S.P.L at 1KHz |
| | Totale distorsione armonica | < 3% (200Hz-10KHz, 1mW) |

Nota: funzionalità e specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

1.簡単な紹介

このたびはワイヤード ステレオ ヘッドフォン Mixcder X5をご購入いただき誠にありがとうございます。X5 は音楽鑑賞用に設計されており、組み込みマイク、ファッション性の高いデザイン、大スピーカーは、超低音を供給し、あなたは極端な快適さで、お気に入りの音楽を楽しむ作ります。

注：慎重使用する前に、このマニュアルを読み、今後の参考のために適切に保管してください。


2.パッケージの内容

- ワイヤード ヘッドフォン x 1
- 多機能ケース x 1
- ユーザー マニュアル x 1
- 耳のヒントはx 3組 (S/Lデュアル形状)
- イヤーフックはx 2組 (S / L)

3.特徴

- マイク搭載し、3.5mm デバイス互換
- 軽量設計のため、重苦しさを感ずることなく、どこにいても音楽を楽しめる。
- ハンズフリー通話に対応

4.製品概要



1. 耳のヒント
2. マルチファンクションボタン (再生/一時停止/コールボタン)
3. 3.5ミリメートルオーディオプラグ
4. シャツクリップ

5. 配置とフィットスタイルの2つの方法



耳のヒントはx3組 (S/
Lデュアル形状)

イヤーフックはx 2組 (S / L)



スタイル1:
ドライブ/家庭/オフィス
で音楽を楽しみます

スタイル2:
スポーツの使用のために、あ
なたのスポーツに合わせて
イヤーフックを調整します。

6. 操作の説明

| 機能 | 操作 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電話に出る | 機能ボタンを押して電話に出ます。 |
| 通話拒否 | 機能ボタンを 1-2 秒間長押しします。 |
| 電話を切る | 1. アンドロイドデバイスの場合、呼び出しに応答するとき、1~2秒のためのファンクションボタンを押してください。 2. iPhoneのデバイスの場合、通話を終了するために、一度ファンクションボタンを押してください。 |
| メディアの再生 | 機能ボタンを押します |

| | |
|-------------|---------------|
| メディア再生の一時停止 | 機能ボタンを押します |
| 次の曲にスキップ | 機能ボタンを押します 2回 |
| 前の曲にスキップ | 機能ボタンを押します 3回 |

7. イヤホンの使用上の注意

次の注意事項をよくお読みください。

- 製品の内部回路の損傷を防ぐため、常に水に濡らさないようにし、湿度の高い場所では使用しないでください。
- 日光や温かい場所は避けてください。高温により、本電子製品の寿命が短くなります。
- 冷気にさらすと内部の回路基盤が破損することがあります。
- 硬い床に落としたりたたきつけたりしないでください。内部回路が破損する恐れがあります。
- 本製品のお手入れに化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- 鋭利なもので表面をこすらないでください。
- 修理が必要な場合は、資格のある専門家にご相談ください。



液体や雨に濡らさないでください



高温や低温の場所
で使用しないで
ください



水の中に入れて
ないで
ください

8. 聴力の保護

イヤホンは耳に直接あてられるため、大きな音を出すと聴力に影響を及ぼす恐れがあります。イヤホンを着用する前に音量レベルを低く設定し、常に大音量の使用を避けるようにすることを強くお勧めします。

9. トラブルシューティング

ヘッドフォンの音が小さすぎる場合、または音がない場合は、以下を確認してください。

- ヘッドフォンが3.5mm端子に接続されていることを確認して、ヘッドフォンのケーブルを抜いてからもう一度差し込んでみてください。
- 音量や再生の設定が消音になっていないかどうか、デバイスの音量が少なくとも中になっているかを確認してください。

10. 仕様

| | | |
|-----------------|----------|---------------------------|
| マイクの仕様 | マイクユニット | Φ 4.0*1,5mm |
| | 指向性 | 全指向性 |
| | S.P.L | 1KHzで -42±3dB S.P.L |
| | インピーダンス | ≤2.2KΩ |
| | 動作電圧 | 1-10V |
| スピーカーの仕様 | スピーカーの直径 | Φ 12.4±0.3mm |
| | インピーダンス | 16Ω±15% |
| | 周波数応答 | 20Hz-20KHz |
| | S.P.L | 1KHzで 80±3dB S.P.L |
| | 全高調波歪み | <3% (200Hz-10KHz, 1mW) |

注:特徴と仕様は予告なく変更されることがあります。

WARRANTY CARD

ATTENTIONS:

- Please read the return procedures and warranty policy carefully on www.mixcder.com/warranty before sending items back to point-of-purchase.
- Please fill the card and send it to your reseller together with the product if your product's warranty is valid.

| | |
|--------------------------|--|
| S.N: | |
| Date of Purchase: | |
| Product Model: | |
| RMA Number: | |
| Return Reason: | |
| Customer Name: | |
| TEL: | |
| E-mail: | |
| Address: | |

mixcder®

For more information, please visit our official website
www.mixcder.com

Your valuable comments and suggestions on improving
Mixcder products are welcomed!

✉ support@mixcder.com 🌐 www.mixcder.com